



APARAT	ROZŁ.BEZP.-20A D-01 / 16A-gF	ROZŁ.BEZP.-20A D-01 / 16A-gF			
OZNACZENIE OBOWDU	T6/8	T6/9			
MOC OBOWDU	5.00 kW	0.50 kW			
TYP PRZEWODU	YDY5x4mm²	YDY3x4mm²			
ODBIORNIK	<div></div> TNW	<div></div> TMW			
	ZASILANIE TABLICY NAPĘDU WINDY	ZASILANIE TABLICY MASZYNOWNI WINDY			
PRĄD In [A]					
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]					
SPADEK NAPIĘCIA [%]					
DŁUG. PRZEWODU [m]					

SCHEMAT IDEOWY. TABLICA T6.
ODPŁYWY.
RYS NR E-11 ark nr 9